

# Lexia


new technologies

## Lexia Echo

### Kullanım Kılavuzu



#### Kulaklık Hızlı Başlatma ve İlk Kullanım



#### 1. Dokunmatik Alan

**1. Dokunmatik Alan:** Lexia Echo'nun her iki tekinin sap kısmındaki dokunmatik alanı ile aşağıdakilerden herhangi birini yapabilirsiniz:

- 1 kez dokunma: Müzik oynatma/durdurma, çağrı yanıtlama/sonlandırma
- 2 saniye uzun dokunma: Çağrı reddetme
- 3 saniye uzun dokunma: Sesli Asistanı uyandırma
- 5 saniye uzun dokunma: Kulaklıkları kapama
- Sol kulaklığa 2 kez dokunma: Önceki şarkıya geçiş
- Sağ kulaklığa 2 kez dokunma: Sonraki şarkıya geçiş
- Sol kulaklığa 3 kez dokunma: Ses seviyesini kısma
- Sağ kulaklığa 3 kez dokunma: Ses seviyesini artırma

Türkçe

#### Kulaklık Bağlantı Şeması

1. Şarj kutusunun kapağını açın, kulaklıklar otomatik olarak açılacak ve birbiriyle eşleşecektir.
2. Telefonunuzun Bluetooth özelliğini açın ve kulaklıkları telefonunuza yakın tutun. Bluetooth cihazları listesinde "**Lexia Echo**" seçeneğini seçerek bağlanın.
3. Bağlantınız başarıyla tamamlanmıştır.

#### Kulaklığı Şarj Etme

USB şarj kablosunu şarj cihazına bağlayın ve kulaklığınızın şarj kutusuna takın. Şarj sürecinde, şarj kutusunun üzerindeki led ekran yanıp sönecektir.

Türkçe